## 软件的安装及程序下载方法和问题处理

第一: 你的电脑需要已经安装 Windows XP 或 Win7/8/10 系统的电脑, 32 位或 64 位 XP 或者 WIN7/8/10 系统均支持,最好是旗舰版或专业版,家庭版暂不支持,也暂时不支持其它非主流的 系统,如:安卓系统、苹果电脑系统等。

第二:如果不是 Windows XP 或 Win7/8/10 32 位或 64 位系统的电脑,请更换为 32 位或 64 位 Windows XP、Windows 7/8/10 系统再进行操作,系统不满足条件的无需来咨询,免浪费时间。

第三: 已确认 32 位或 64 位 Win7/8/10 系统的电脑无法编译或下载数据的,请按照以下方式进行 设置,安装和打开必须是以管理员身份。

1、 关闭 win7 的 UCA 功能

方法:打开左下角的--开始菜单-"控制面板"-"用户账户和家庭安全"-"用户帐户"-"更改用户账户控制设置",进入后将滑块下移到底,重启电脑后即可关闭。

如下图:



调整计算机的设置 查看方式: 类别 ▼ 用户帐户和家庭安全 系统和安全 🛞 添加或删除用户帐户 查看您的计算机状态 备份您的计算机 🚱 为所有用户设置家长控制 查找并解决问题 外观和个性化 网络和 Internet 更改主题 查看网络状态和任务 更改桌面背景 选择家庭组和共享选项 调整屏幕分辨率 硬件和声音 时钟、语言和区域 查看设备和打印机 更改键盘或其他输入法 添加设备 更改显示语言 轻松访问 程序 使用 Windows 建议的设置 卸载程序 优化视频显示 图二 用户帐户 更改帐户图片 🛛 🛞 添加或删除用户帐户 👘 更改 Windows 密码 家长控制 为所有用户设置家长控制 Windows CardSpace 3 管理用于登录到联机服务的信息卡 凭据管理器 0 管理 Windows 凭据 图三 更改用户帐户 更改密码 Administrator 删除密码 管理员 密码保护 更改图片 🚱 管理其他帐户

图四

🚱 更改用户帐户控制设置

#### 选择何时通知您有关计算机更改的消息

用户帐户控制有助于预防有害程序对您的计算机进行更改。 有关用户帐户控制设置的详细信息



图五

2、安装前先关闭所有运行软件,特别是杀毒软件,以管理员身份运行---安装,注意 软件必须安装在C盘,默认地址,如下图解:选中安装程序,点击右键,选择以管 理员身份运行。

New York West Control of Control		
		打开(0)
	•	》 以管理员身份运行(A)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 帮助(H)		管理员取得所有权 兼容性疑难解答(Y)
组织 ▼ 回 打开 共享 ▼ 刻炭 新建又件失	C	使用2345进行木马云查杀
☆ 收藏夹 名称	修改	使用JDEdit打开
📝 油压机 🔰 hwStar V3.62(3)	201	共享(H)
PzStar V6.06	201	添加到压缩文件(A)
篇库 PzStar V6.06	201	添加到 "PzStar V6.06.rar"(T)
■ 暴风影视库 ■ USB数据线地动CH340 ■ USB数据线地动CH340	201	使用 360解除占用
■ 视频 ■ USB報申口线 ■ 個本王通信CAN115200	201	使用 360强力删除
■ 图片	201	使用360进行木马云查杀
<ul> <li>≧ 文档</li> <li>♪ 音乐</li> <li>№ 计算机</li> <li>▲ 本地磁盘 (C:)</li> </ul>		<ul> <li>压缩并 E-mail</li> <li>压缩到 "PzStar V6.06.rar" 并 E-mail</li> <li>锁定到任务栏(K)</li> <li>附到「开始」菜单(U)</li> <li>还原以前的版本(V)</li> </ul>
TOOLS (D:) 资料 (E:)		发送到(N)
PzStar V6.06 修改日期: 2015/5/15 10:32 创级 应用程序 大小: 11.9 MB	<b></b>	剪切(T) 复制(C)
	_	创建快捷方式(S) 删除(D) 重命名(M)
		属性(R)

已经安装过 PzStar 了 请选择以下选项	www.prechin.com
◎ 卸载	
◎ 修复	
◎ 重新安装	
◎ 退出	
PzStar	
	◆ 上一步 ◆ 下一步 × 取消

注意要卸载软件时也可以在此选择软件卸载



显示安装完成才算是软件安装成功,重启电脑,每次运行软件必须按右键以管 理员的身份运行软件,如果安装时一直显示在安装注册中,要可以在电脑的安全模 式下安装试一下,有时是系统限制注册了。

如果第一次打开软件出现此窗口,关闭软件再次打开就可以使用了。



# 下载程序:

第一步: 首先要看一下电脑有没有标准的九针串口(现在的电脑一般是没有 的),如果没有,可以购买 USB 转 232 串口来实现,如下图,一般买线都配有驱动 光盘,要先安装线的驱动程序才能下载,线的驱动安装完成后可以新建程序来测试 一下,以 PZ-36MT-3DA 为例,按照如下图的顺序操作进行程序下载:



USB转RS232串口线





新建文件,选择对应型号,硬件版本,一般选择 V1.0,其它是特殊用途或预留.

![](_page_4_Figure_7.jpeg)

文件(E)	编辑(E)	查找(S)	视图(⊻)	高级语言(C)	PLC(P)	监控/测试(M)	选项( <u>O</u> )	个性化(1)	帮助( <u>H</u> )							
🗅 🖬		¥ 🗈	<b>R</b> 6 6	<b>M D</b>	а 📕 н	F -↓/F - ↑F	⊣∔⊢ Ч ዞ	4/4 -()-		+	- Del 💂	-	···· 🔲 💈	8	🔳 🖬 🕯	2
P z 36MT-	3DA/ 3 2 2 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	ion1 释 情况 存	0001	M2014 									( ¥	D ND	)	Ъ

以上程序为Y0 0.5 秒开, 0.5 秒关, 保存

保存在(L):	👝 资料 (B:)	▼ 🔁 🔁 🔻
Ca.	名称	修改日期
最近访问的位	퉬 20MR Y0闪动1秒周期170301	2017/3/1 11:11
置	📙 GIF分离合成制作	2016/7/28 16:00
	JACHANGHE	2017/3/17 16:47
桌面	퉬 NewProject	2017/3/18 10:09
	🍶 待处理旧文件	2016/9/29 17:21
	🍌 电子电路图	2015/3/28 14:47
库	闄 联系方式	2016/12/15 13:43
	🍌 屏幕录像专家	2016/7/1 14:55
	🍌 软件(其它牌子及常用)	2017/3/1 9:42
计算机	📙 我的PZ文件	2017/2/24 10:13
-	🍌 销售记录	2016/12/13 14:45
	- (1999年月上 	001 <i>51</i> 0/1 0.00 +
网络	文件名(20): 测试程序	▼ 保存 (2)
	保存类型(T): PSP文件 (*.PSP)	▼ 取消

保存好后, PLC 接上 24V 供电电源, 插上 USB 转串口线如下图, 点击下载:

![](_page_5_Picture_4.jpeg)

如果端口设置正确就可	以顺利将程序下载到 PLC 「	中,出现以下图标 【	编译进行中
	F£ 🛛	F&	FR 🛛
编译成功!	● 就结	● 正在擦除。。。	● 写进度: 83%

不能成功下载情况处理:

通信端口设置不正确:

程序	中山中辉液压冲床送料器14.7.12\冲床送料机.PSP]			
Ś	高级语言 (C) PLC (E) 监控/测试 (M) 选项 (Q) 个性化 (E)	帮助(出)		-
CH (	Mi 🕒 🖉 📕 -++-++-+++-+++ +++ +++ +++	} —		<b>3</b>
001	M2002		моу ко 1050	Ъ
初	防治脉冲			
)02			MOV K30 D51	ц
		-		-
003		下载	×	ų
				-
004			储4	ц
ì	此种情况为下载COM口	x xt	L 011 00	1
005				-
碱语	言 (2) PLC (2) 监控/测试 (4) 选项 (2) 个性化 (2) 帮助	<b>H</b> )		
<mark>)   E</mark>	9 📴 📕 -+ -+ + +1+ -++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	- 1	🛩  Del 📕 🔍 📐 📼 💷 🚳 🌆 📼 🕯	2
12002				1
1 上	1			F
			通信设置	τ
j	点击后出现对话窗		通信端口:COM7 🗾 📝?	1
			通信参数位据 0 1052	ц
3			⊙PLO工程文件	
			Star设置	н
<b>)</b>			Star通信参数	
:0 STL			通信站号: □	Н
	***  一个一个试,COM口		波特率: 57600 ₩	
STL  -	——————————————————————————————————————			
		7.1	與作匹儿, o bits ■ 停止检示, 1 bite ■	
		气击1雨功时 <b>TO</b>	◎确认(Y) ◎取消(N)	
			E SET S21	Э
21		X2	Y1	
STL		与新后限	())	
		CMINHAR	T1 151	

![](_page_7_Figure_0.jpeg)

### USB 驱动未安装好、通信口未打开或数据线未连接好:

![](_page_7_Picture_2.jpeg)

处理方式重新安装 USB 转 232 串口线的驱动

## 如何查看 USB 驱动已经安装成功:

如下方式查看:打开设备管理器,USB 转 232 串口线与电脑连接后会出现下图 图标,说明 USB 已经安装成功,不出现则说明没有成功安装,需重新安装驱动程序。

![](_page_8_Figure_2.jpeg)

如上图:正常是 USB 转 232 串口线插上有显示,拔掉就不显示。

如果 COM 端口超出了 COM8, 那可以在电脑系统上更改端口, 双击

Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM1)

USB-SERIAL CH340 (COM4) 属性	USB-SERIAL CH340 (COM4) 属性
常规 端口设置 驱动程序 详细信息	常规 端口设置 驱动程序 详细信息
USB-SERIAL CH340 (COM4) 设备类型: 端口 (COM 和 LPT) 制造商: wch.cn 位置: Port_#0003.Hub_#0001 设备状态 这个设备运转正常。	位/秒 (B): 9600 数据位 (D): 8 奇偶枝验 (P): 元 停止位 (S): 1 流控制 (P): 元
	高級 (A) 还原默认值 (B) 确定 取消

选择端口,再选择高级,选择未使用的端口,按确认键即可。

☑ 使用 FIFO 选择较低设 选择较高设	缓冲区 (需) (置以纠正语) (置以提高性	要 16550 身 接问题。 :能。	(容 VART)(V)					   
接收缓冲区(R):	低(1)	- 1	9	Ϋ́.	—Q	高(14)	(14)	默认值 (0)
传输缓冲区(T):	低(1)		03	52	—Q	高(16)	(16)	
COM 端口号(P):	COM4 COM4	-						
	COM5 COM6 COM7 COM8 COM9 COM10	E				-	-	